

GARANCIA FELTÉTELEI

A gyártó a fűtőszál kivételével az alábbi feltételekkel 12 hónap garanciát vállal a készülékre:

A készülék kizárólag a beépítési szabályok betartásával szerelhető és üzemeltethető. Az ettől eltérő beépítés és használat a garancia elvesztésével jár.

Garanciális igényt csak a gyártó által kiállított és az eladó által érvényesített garancialevéllel, valamint a vásárlást igazoló számla másolatával fogadjunk el.

A készülék megbontása a garancia elvesztésével jár.

A garanciális igény jogosságát csak a gyártó bírálhatja el, mivel a készülék szétbontása csak a gyártási és szerelési folyamat ismeretében lehet szakszerű.

A gyártó meghibásodás esetén cserekészüléket nem biztosít.



ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI VONTATÓK, TEHERGÉPJÁRMŰVEK ÉS SZEMÉLYGÉPJÁRMŰVEK HŰTŐRENDSZERÉHEZ

TÍPUS:

**SKU600T/SKU800T/SKU1200T/
SKU1800T**

(A megfelelő típusnevet be kell karikázni!)

ÁRAMLÁSI AZONOSÍTÓ:

„I” / „U” / „Z”

GYÁRTÓ:

SCHRIFERT KERESKEDŐHÁZ BT.

5700 GYULA

HENYEI M. U. 13/A.

Telefon: (66) 464-921

www.schriffert.com

MŰSZAKI ADATOK

Típus:
SKU600T/SKU800T/SKU1200T/SKU1800T
Pn:
600 W / 800W / 1200W / 1800W
Un:
230V/50Hz
Védettség:
IP 44
Érintésvédelmi osztály:
I.

Hőkapcsoló:
 Δt : 60-70 °C

FIGYELEM!

A készülék csak 30mA-es FI relével és védőföldeléssel ellátott 230V-os hálózatról üzemeltethető!

Ezt a készüléket nem szánták csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal vagy ismerettel nem rendelkező személyek általi használatra (beleértve a gyermekeket is), kivéve, ha egy olyan személy felügyeli vagy tájékoztatja Őket a készülék használatát illetően, aki egyben felelős a biztonságukért is.

Gyermek esetében ajánlatos a felügyelet azért, hogy biztosítsák, hogy a gyermekek ne játszanak a készülékkel! A készülék megbontását, hálózati csatlakozó vezetékének cseréjét, javítását kizárólag szakszervíz, illetve képesített szakember végezheti.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A vízmelegítőt a beépítési és az üzembe helyezési utasítástól eltérően használni szigorúan tilos!

A készülék üzembe helyezését csak a vonatkozó munkavédelmi előírások betartása mellett lehet elvégezni.

Az üzembe helyezése előtt minden esetben ellenőrizni kell a készülékház, a villásdugó, és a kábelek sértetlenségét.

A vízcsatlakozás szivárgása esetén a készülék nem használható!

A jármű elindítása előtt a készülék elektromos csatlakozóját ki kell húzni.

A készülék kizárólag leállított motorú, befékezett járművön helyezhető áram alá!

Készülék átvételének időpontja

BEÉPÍTÉSI SZABÁLY



GARANCIA SZELVÉNY

SKU600T/SKU800T/SKU1200T/SKU1800T

(A megfelelő típusnevet be kell karikázni!)

ÁRAMLÁSI AZONOSÍTÓ:

„I” / „U” / „Z”

.....

Gyári szám

.....

Gyártó bélyegzője, aláírása

.....

Eladás dátuma

.....

Eladó bélyegzője, aláírása

Hiba leírása

.....

A beépítés megkezdése előtt az alábbi 3 pontot feltétlenül figyelembe kell venni.

1./

A vízmelegítő a gravitációs cirkuláció elvén működik, vagyis a cirkuláció alapfeltétele, hogy a készülék a hűtővíz rendszer legmélyebb pontjánál ne legyen magasabban rögzítve és a becsatlakozása is rendszerbe ezen az alsó szinten történjen.

2./

Ügyelni kell arra is hogy a hűtőrendszerből a készülékbe bejutott levegőt a légtelenítő csavarral le lehessen engedni, ezért a készüléket úgy kell rögzíteni, hogy a légtelenítő csavaros felülete legyen a legmagasabb pontja a készüléknek.

3./

A hűtővíz zavartalan áramlási feltétele, hogy a melegítő bemenő ága a motortest alsó pontjánál csatlakozzon (ez az esetek többségében a hűtő alsó csatlakozó csöve), míg a kiömlő ág a termosztátot kikerülve kerüljön bekötésre a motor felső részében (általában hengerfej magasságában fűtés csövek csatlakozásánál).

Amennyiben a fenti feltételek hiánytalanul nem teljesíthetők a készülék felszerelése és üzemeltetés szigorúan tilos!

A vízmelegítő felszerelését hideg motoron végezzük.

A BEÉPÍTÉS MENETE

1. Eresszük le a jármű hűtőrendszeréből a hűtőfolyadékot.
2. A hűtő csőrendszerébe csatlakoztassuk a készüléket a beépítési szabály szerint.
3. Rögzítsük a készüléktestet az alvázhhoz vagy a motortest alkalmas helyéhez úgy, hogy a földeléskábel a rögzítő csavarok valamelyikére fel legyen húzva.
4. Ellenőrizzük , hogy a csőrendszerben nincs-e „törés” (gumicső ellapult állapotban elzárja a víz útját).
5. Töltsük fel a hűtőrendszert folyadékkal.
6. A hűtőrendszer feltöltése után ellenőrizzük a csatlakozás szivárgásmentességét. Megfelelő tömítettség esetén indítsuk be a járművet és járassuk üzem meleg állapotig. Légtelenítsünk ha szükséges. Ezután ismét ellenőrizzük a csatlakozások szivárgásmentességét.
7. Megfelelő állapot esetén a használati utasítás szerint helyezzük áram alá a készüléket.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Az üzembe helyezés megfelelő elvégzése, és a készülék megfelelő működése esetén a vízmelegítő a következők betartása mellett használható üzemszerűen:

A készülék kizárólag leállított motorú, befékezett járművön helyezhető áram alá!

A bekapcsolás előtt minden esetben ellenőrizni kell a jármű hűtőrendszerének vízszintjét. A minimumként előírt vízszint alatt a készülék nem üzemeltethető.

Az üzembe helyezés előtt minden esetben ellenőrizni kell a készülékház a villásdugó és a kábelek sértetlenségét.

A hűtőrendszer szivárgása esetén a készülék nem használható!

A jármű beindítása előtt az elektromos csatlakozó dugót minden esetben ki kell húzni.

A jármű téli leállításakor (víztelenítéskor) a melegítő köpenyén lévő leeresztőt vagy az alsó csatlakozó csövet is le kell oldani , hogy a melegítóből az összes folyadék kifolyhasson.